

AST-2008E KULLANIM KILAVUZU

- 8 Bölgeli
- 6 grup telefon aramalı, 10 saniye ses kayıtlı
- Uzaktan dinleme ve ayarlama fonksiyonu
- Telefon hattı kesildiğinde alarm çalma fonksiyonu
- Ademco contact ID protokol (Alarm çağrı merkezi) uyumlu
- Şarjlı 9v Adaptör

CİHAZA GENEL BİR BAKIŞ

Alarmı durdurmak için önce **F4**'e sonra **0** tuşuna basınız. Yada uzaktan kumandanın üzerindeki **AÇIK KİLİDİ** tuşuna basınız.

Alarmı aktif yapmak için **F4**'e sonra **9** tuşuna basınız. Yada uzaktan kumandanın üzerindeki **KAPALI KİLİT** tuşuna basınız.

Acil durumlarda siren çaldırmak için **#** tuşuna basınız. Yada kumandadan sessiz alarm için **S**, sesli alarm için **ZİL** tuşuna basınız.

GÖSTERGELER

Power: Elektrik varsa yanar

Arm: Alarm aktifken yanar

Zonlar (1-8): Hangi zonun detektörü aktif olursa, ona ait led yanar.

PROGRAM YAPILMASI

Telefon numaralarının kaydedilmesi:

F2 > KAYIT NO (1-6 arası) > * > TELEFON NO > F2

Telefon numaralarının silinmesi: F2 > KAYIT NO (1-6 arası) > * > F2

Ses kaydının yapılması: F1 > 10 sn SES KAYDI > F1

Sesli alarmın kurulması: F3 > 1 > F3

Sessiz alarmın kurulması: F3 > 1 > F3

Siren çalma süresinin ayarlanması: F3 > 3 > F3 > (1-20) > F3

(Siren çalma süresini 1 ile 20 dakika arasında giriniz)

Tüm ayarların silinmesi: Önce **F3**'e sonra **4**'e basınız.

Bunu yaptığınızda tüm ayarlar ve telefon numaraları silinecektir.

Alarm kurulum gecikme süresi: F3 > 5 > F3 > (0-90) > F3

Alarm kurulduktan, yazdığınız süre (0-90 saniye) sonunda aktif olur.

Alarm giriş gecikme süresi: F3 > 6 > F3 > (0-90) > F3

Alarm sizi algıladıktan sonra, yazdığınız süre (0-90sn) içinde alarmı devre dışı bırakmanızı bekler. Bu sürede devre dışı bırakılmazsa siren çalar.

Telefon hattı kesildiğinde alarmın çalınması: F3 tuşuna bastıktan sonra hat kesildiğinde alarm çalması için **7**'ye, çalmaması için **8**'e basınız.

Telefon şifresinin değiştirilmesi: **F3 > 9 > F3 > ŞİFRE > F3**

Şifre 4 haneli olmalıdır. Fabrika kurulum şifresi 1234 tür.

TELEFONLA KONTROL

- Herhangi bir sabit yada cep telefonuyla cihazın takılı olduğu telefonu arayın. 8 çaldırmadan sonra cihazdan "B-B" sesini duyacaksınız. 4 haneli şifrenizi giriniz.
- **1**'e basarsanız alarm aktif olur. **2**'ye basarsanız alarm devre dışı olur. **5**'e basarsanız siren çalır. **6**'ya basarsanız siren susar.
- **3**'e basarsanız sesli, **4**'e basarsanız sessiz alarm kurulur.
- Telefondan **7**'ye basarsanız cihazın bulunduğu yerdeki sesleri 20 saniye boyunca dinlersiniz. Bir defa daha **7**'ye basarsanız 20 saniye daha dinlersiniz. Dinlemeyi durdurmak için **8**'e basınız.
- **9**'a basarsanız alarm durur ve telefon kapanır.
- Alarm durumunda size telefon geldiğinde, şifreyi yazmadan yukarıdaki tuşlara basarak 3 ve 4 dışındaki tüm işlevleri yapabilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Alarm gecikme süresi: 0~99 saniye (kullanıcı ayarlar)
2. Siren çalma süresi: 1~30 dakika. (kullanıcı ayarlar)
3. Bekleme durumunda güç sarfiyatı: < 30mA, <0,3 Watt
4. Alarm durumunda güç sarfiyatı: < 250mA, <2,5 Watt
5. Çalışma sıcaklığı: -10C, +45C, Nem<=95%.
6. Güç kaynağı : DC 9V/500mA Şarjlı, 4,5 Watt.
7. Çalışma frekansı: 315Mhz/433Mhz