

***Tebrikler! Yüksek teknoloji ürünü, uzun ömürlü ve kullanımı kolay bir sıra gösterme cihazı seçmiş bulunuyorsunuz. Teknik desteğe ihtiyaç duyduğunuz her an firmamızı arayabileceğinizi hatırlatır cihazınızı uzun yıllar sorunsuz kullanmanızı temenni ederiz***

## **SİSTEMİN KURULMASI**

- Panonun fişini elektriğe takınız.
- Kumandanın pilini takınız. Kumanda ile aşağıdaki işlemleri yapınız.
- Numarayı sıfırlamak için bir kalemle **C** yazılı basılı tutunuz.
- Numarayı arttırmak için ortadaki büyük butona basınız.
- Numara arttırmadan ses vermek için üstteki küçük butona basınız.
- Panodaki görüntüyü kapatmak için üstteki küçük butona basılı tutunuz. (panodaki led yanıp sönererek kullanıma hazır olduğunu gösterir. Tekrar açmak için aynı butona bir daha basınız)

### **Birden fazla panonun kullanımı**

Aynı numarayı gösteren panolar kullanılacaksa, panoların bir tanesi merkez, diğerleri terminal olarak ayarlanmalıdır (cihazı aldığınızda tüm panolar merkez durumundadır). Panoyu terminal yapmak için, panonun üzerindeki butona 5 saniye basılı tutunuz. Ekranda önce kanal numarası, sonra da **SL** yazılacaktır. Eğer terminal yaptığınız pano, merkez pano ile aynı numarayı göstermezse kanal numarasını kontrol ediniz. Kanal numarası farklıysa aynı kanala getiriniz.

Tekrar merkez yapmak isterseniz, panonun üzerindeki butona 5 saniye basılı tutunuz. (ekranda önce kanal numarası, sonra da **nA** yazılacaktır)

### **Birden fazla kumandanın kullanılması**

Bir sırada aynı işi yapan farklı personeller varsa, her bir personele bir kumanda gereklidir. Bunun için bütün kumandalar aynı kanala ayarlanmalıdır (siz satın aldığınızda tüm kumanda ve panolar 1. kanala ayarlanmıştır). Her bir personel kumandaya bastığında, pano ile birlikte, tüm kumandaların ekranındaki ekran yeni numarayı gösterir.

### **Aynı mekanda birden fazla sıra gösterme sistemi kurulacaksa**

Kanal değiştirmek için önce kumandanın içindeki 1, 4 ve 7 nolu butona birlikte basınız. Kumandanın ekranında kanal numarası yazılacaktır. 1 ile 8 arasındaki bir butona basınız. Ardından kanal değiştirmek istediğiniz panonun üst tarafındaki butona basınız. Kumandanın üzerindeki numara arttırma butonuna 2 defa basınız.

Aynı mekanda 8 farklı sıra gösterme sistemi kurabilirsiniz. Numaraların karışmaması için her sıranın numara kağıdını farklı renklerden seçiniz.

### **Ses seviyesinin ayarlanması**

Kumandanın içindeki 2 nolu buton sesi artırır, 5 nolu buton sesi azaltır.

### **Ekran parlaklığının değiştirilmesi**

Kumandanın içindeki 1 nolu buton parlaklığı artırır, 4 nolu buton parlaklığı azaltır.

### **Numaranın azaltılması**

Numandanın içindeki 7 nolu butona bastıkça ekrandaki numara azalır.

### **Numara arttırılmadan müşterinin çağırılması**

Numara arttırılmadan uyarı sesinin verilmesi için kumandanın üst tarafındaki küçük butona basınız.

### **Panodaki görüntünün kapatılması**

Kumandanın üst tarafındaki butona 3 saniye boyunca basınız. Panodaki görüntüyü açmak için tekrar bu butona basınız

### **Numaranın sıfırlanması**

Kumandadaki **C** isimli butona kalemle 3 saniye bastırınız.

## **PANONUN MONTAJI**

Metal destek plaksını duvara montaj vidalayınız  
İkinci plakayı duvardaki destek plakasına vidalayınız  
Metal çubuğu plakalar arasına yerleştirip sıkıştırınız.  
Metal çubuğun diğer tarafını cihazın arkasında plakaların arasına sıkıştırınız.  
Panoyu, sağa, sola, yukarıya, aşağıya çevirerek en uygun yerde sabitleyiniz.

### **Kumandanın montajı**

Kumandayı, üzerindeki klips ile kemerinize takabilir yada klips aparatıyla masaya/duvara sabitleyebilirsiniz.

## **CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Sağa, sola, yukarı, aşağı dönebilen pano  
Birden fazla pano aynı numarayı gösterebilir  
Tek panoya 10 kişi kumanda edebilir  
Aynı yerde 8 farklı sıra gösterme sistemi kurulabilir.  
Bütün üniteler kablosuz haberleşir, hiç bir montaj gerektirmez  
Opsiyonel olarak içine ses kartı ilave edilebilir. Böylece butona basıldığında kaydedilen ses dinletilir.

# GARANTİ BELGESİ

Bu cihaz normal kullanım sırasında arızalanırsa, satın aldığınız tarihten itibaren 2 yıl ücretsiz onarılacaktır. Garanti süresi içindeyken cihaz servis gerektirirse, bu garanti belgesi ile birlikte satın aldığınız yere yada yetkili servise götürünüz. Cihazın tamir süresi en fazla 30 gündür. Garanti süresinde arızalanması halinde, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Garanti süresinde, aynı arıza ikiden fazla tekrarlanırsa veya farklı dörtten fazla farklı arıza meydana gelirse cihaz yenisiyle ücretsiz olarak değiştirilir.

Bu garanti belgesi sadece satın aldığınız ülkede geçerlidir.

Aşağıdaki durumlardan meydana gelen arızalar garanti dışıdır.

1. Kutuda, kabloda veya ekranda hasar oluşmuşsa.
2. Arıza, Elektrik tesisatındaki hatalardan veya şehir cereyanındaki değişikliklerinden oluşmuşsa.
3. Yetkili firma personeli dışında birisi cihaza müdahale etmişse.
4. Arıza, doğal afetler sonucu sorun ortaya çıkmışsa.
5. Servis talebinde bulunulurken bu garanti belgesi yoksa.
6. Garanti belgesi eksik doldurulmuşsa veya firma kaşesi yoksa.

**CİHAZIN MODELİ** : TURNMATIC  
**SERİ NUMARASI** : .....  
**SATIŞ TARİHİ** : ...../...../200.....  
**GARANTİ SÜRESİ** : 2 YIL

**SATICI FİRMA** : .....  
**TELEFONU** : .....

**MÜHÜR  
& İMZA**

**Ünalan Teknoloji**

## SIRA GÖSTERME SİSTEMİ TURNMATIC MY TURN KULLANIM KILAVUZU



MADE IN ITALY

Türkiye Anadağıtıcısı

Ünalan Teknoloji